

大塚商会 C A D 便利ツール

**コレクションキットR**

**フィーチャー名/寸法名一括変更ツール**

マニュアル

# 目次

1. はじめに	
1-1. ソフトウェア情報.....	3
1-2. 動作環境.....	3
2. ファイル構成	
2-1. デフォルトインストール先 .....	4
3. セットアップ	
3-1. インストール方法.....	5
3-2. アンインストール方法.....	7
4. アクティベーション（ライセンス認証）	
4-1. 便利ツール ID・パスワードの確認.....	8
4-2. ライセンスの取得.....	11
4-3. ライセンスの返却.....	14
4-4. ライセンス有効期間の確認 .....	17
4-5. プロキシ設定の表示.....	18
5. 操作マニュアル	
5-1. 制限・注意事項 .....	20
5-2. 画面構成.....	21
5-3. 基本操作手順 .....	22
6. 補足：こんな時は	
Q.1 コレクションキットのメニューが表示されない.....	25
Q.2 SOLIDWORKS のアドインダイアログにアドイン名が表示されない .....	26

SOLIDWORKS®は SOLIDWORKS 社の米国及びその他の地域における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Microsoft Excel、Windows 10、Windows 11 またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

なお本書の中では®または™マークを明記いたしません。

## 1. はじめに

「コレクションキット」は、SOLIDWORKS の設計業務をより効率化するために大塚商会が独自にカスタマイズしたツール群です。

大塚商会では、「たよれーる」保守契約の特典として、対象となる SOLIDWORKS 系保守サービスをご契約中のお客様に無償でご提供しています。

### 1-1. ソフトウェア情報

バージョン .....5.00

### 1-2. 動作環境

コレクションキットは、SOLIDWORKS にアドインして使用するツールです。

SOLIDWORKS が動作する環境が必要となります。

SOLIDWORKS と OS の対応バージョンは以下の通りです。

SOLIDWORKS	Windows 10	Windows 11
	64bit	64bit
SOLIDWORKS 2023	○	○
SOLIDWORKS 2024	○	○
SOLIDWORKS 2025	○	○

- ※ ライセンス認証時はインターネット接続環境が必要です。
- ※ Microsoft .NET Framework 4.5 がインストールされている必要があります。  
インストールされていない、または、インストールされている .NET Framework のバージョン（サービスパック含む）が古い場合は、ツール実行中に .NET Framework のエラーが発生することがあります。
- ※ 日本語版以外の OS はサポートしません。
- ※ SOLIDWORKS 製品サポートのライフサイクルおよび Microsoft Windows ライフサイクルのファクトシートの双方をカバーする期間において、該当する各 Windows リリースをサポートします。
- ※ 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS には対応しておりません。
- ※ 部品、アセンブリ、図面は、解除済みモードで開いた状態でご利用ください。
- ※ デタッチドドロ잉図面には対応していません。
- ※ 2025 年 2 月現在の情報であり、必要動作環境は随時変更となる場合があります。将来的にも動作を保証するものではありません。

## 2. ファイル構成

コレクションキットの各ツールのプログラムは、下記インストール先に配置されます。

### 2-1. デフォルトインストール先

コレクションキットのインストール先は、

**C:\¥Ots\_SWUtility** です。

(以後、コレクションキットのインストール先フォルダは、[Ots\_SWUtility]と記載します)

No	ツール名	フォルダ名
1	スケッチ作成ツール	¥OtsSW_CreateSketch
2	二等分線作成ツール	¥OtsSW_CreateBisector
3	インボリュート曲線作成ツール	¥OtsSW_CreateInvoluteCurve
4	標準平歯車作成ツール	¥OtsSW_CreateGear
5	コンフィギュレーション分解ツール	¥OtsSW_DisassembleConfig
6	公差率適用モデル作成ツール	¥OtsSW_ToleranceConfig
7	フィーチャー名/寸法名一括変更	¥OtsSW_RenameFeatureDimension
8	シリンダー色付けツール	¥OtsSW_ChangeCylinderColor
9	プロパティ編集登録ツール	¥OtsSW_EditProperty
10	アセンブリ構成編集ツール	¥OtsSW_EditAssembly
11	アセンブリ構成部品並べ替えツール	¥OtsSW_SortAssemblyParts
12	構成部品レイヤ振分ツール	¥OtsSW_DistributeLayer
13	線属性一括変更ツール	¥OtsSW_ChangeLineAttribute
14	図面捺印ツール	¥OtsSW_CreateStamp
15	図面 QR コード作成ツール	¥OtsSW_CreateQRCode
16	連続印刷ツール	¥OtsSW_MultiPrint
17	連続変換ツール	¥OtsSW_MultiConvert
18	ファイル保存バージョン確認ツール	¥OtsSW_CheckFileVersion
19	フィーチャーエラー確認ツール	¥OtsSW_CheckFeatureError
20	質量特性確認ツール	¥OtsSW_CheckMassProperty
21	穴寸法テキスト編集ツール	¥OtsSW_EditCalloutFormat
22	ユーザ定義材料ライブラリー一括登録ツール	¥OtsSW_AppendMaterialLibrary
23	部品表プロパティ登録ツール	¥OtsSW_EditProperyFromBOM

※ 各ツールのマニュアルは、

弊社 Web サイト [ CAD 便利ツール(要ログイン) ] - [ ツールのダウンロード ]

に掲載されています。ダウンロードしてご利用ください。


マニュアルのダウンロード方法につきましては、別紙「[コレクションキットのご利用手順](#)」をご確認ください。

## 3. セットアップ

### 3-1. インストール方法

- ※ コレクションキットをインストールするには、管理者権限が必要です。
- ※ 既にコレクションキットがインストールされている場合は、インストールを実行できません。アンインストールをおこなった後に、インストールを実行してください。

- 1) 起動しているすべてのプログラムを終了してください。
- 2) ダウンロードしたセットアップファイル (\*.exe) を選択し、ダブルクリックして実行します。セキュリティの警告が表示された場合は、[はい]をクリックします。



- ※ ツールのダウンロード方法につきましては、別紙「[コレクションキットのご利用手順](#)」をご確認ください。

- 3) セットアップのダイアログが表示されますので、[次へ]をクリックします。



- 4) 使用許諾契約を最後までお読みいただき、[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



- 5) ユーザー情報を入力し、[次へ]をクリックします。



- 6) インストール準備完了のダイアログが表示されますので、[インストール]をクリックします。



- 7) インストール完了のダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。



以上で、インストールは完了です。

## 3-2. アンインストール方法

- ※ コレクションキットをアンインストールするには、管理者権限が必要です。
- ※ アンインストール後に再インストールする場合は、必ずコンピュータを再起動してください。

- 1) 起動しているすべてのプログラムを終了してください。
- 2) [コントロールパネル]から[プログラムと機能]、または[プログラムのアンインストール]をクリックします。
- 3) プログラムのアンインストールまたは変更で [COLLECTION KIT-R ○○○○ツール]を選択し、[アンインストール]をクリックします。

※ ○○○○ツールの部分は、アンインストールするツール名に読み替えてください。



- 4) 実行の確認ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。
- 5) アンインストール完了のダイアログが表示されますので、[完了]をクリックします。

以上で、アンインストールは完了です。

## 4. アクティベーション（ライセンス認証）

コレクションキットをご利用いただくには、アクティベーション（ライセンス認証）が必要です。

ライセンスのアクティベーションは、インターネット経由でおこないます。

ライセンスの有効期間は 365 日です。一度ライセンスを取得すると 365 日間ご利用いただけますが、有効期間が経過すると再認証が必要となります。

最長 365 日ごとにアクティベーションをおこなってください。

取得したライセンスは、有効期間終了前に手動で返却することができます。

※ アクティベーションの際は、コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

### 4-1. 便利ツール ID・パスワードの確認

- 1) 弊社ウェブサイトへアクセスします。

<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/>

- 2) トップページから[ ログイン ]を選択し、大塚 ID でログインします。



大塚 ID をお持ちでない場合は、下記手順に沿って新規登録してください。

<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/account/about-otsuka-id/flow/>

- 3) 大塚 ID と保守の契約を紐付けします。

コレクションキット提供対象の保守ご契約時にお送りしている書類《窓口のご案内》をお手元にご用意の上、下記手順に沿って契約を紐付けてください。

<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/guide/link-contract/way/>

既に紐付けまで完了されている場合は、次の手順へお進みください。

※必ずコレクションキット提供対象の保守契約と紐付けてください。

書類が見つからない、ログイン ID（会員番号）・パスワードが分からない場合は、下記 URL から再発行のお手続きをしてください。

<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/account/password-reissue/request/input>



- 4) 大塚 ID でログインし、画面上部の[ サポート ]を選択します。



- 5) 技術サポート情報を探す より[ CAD 便利ツール(要ログイン) ]を選択します。



- ※ 下記画面が表示される場合は、現在ログインしている大塚 ID に契約情報が正しく紐づけされていません。  
この画面が表示された時は、[契約紐付け設定]より設定をおこなってください。（上記手順 3）をご確認ください。）



- 6) [ 便利ツール ID とライセンス使用状況の確認 ] から、便利ツール ID とパスワードを確認します。

### CAD便利ツールメニュー

**CAD便利ツールとは**

CAD便利ツールは、CAD製品へ追加・連携する大塚商会のオリジナルツールです。よく行う一連の操作を簡略化したり、作業効率を上げる便利な機能をご用意しました。大塚商会で対象の保守をご契約いただいているお客様は、こちらのページからご利用ください。

- お客様は、対象メニューをご契約中です。

**CAD便利ツールのご利用**

📄 ツールのダウンロード

CAD便利ツールをご利用いただくには、CADをお使いいただいているパソコンへプログラムのインストールが必要です。プログラムのダウンロード、マニュアルのダウンロードはこちらから

🔑 便利ツールIDとライセンス使用状況の確認

CAD便利ツールのライセンスを取得するときに必要な「便利ツールID」の管理と、ライセンスの取得/返却状況をご確認いただけます。パスワードの確認・変更もこちらから行えます。

### 便利ツールIDとライセンス使用状況の確認

便利ツールIDのパスワード確認および変更する場合は、該当の「パスワード確認・変更」を押してください。利用状況の詳細を確認する場合は、該当の「利用状況詳細」を押してください。

会員番号 1000000000000000

便利ツールID	ツールセットID	ツールセット名	使用権	使用数
1000000000000000	1000000000000000	SOLIDWORKS Collection Kit V1	1000000000000000	1000000000000000

・パスワード確認・変更

▶ 利用状況詳細

### 便利ツールIDのパスワード確認

便利ツールIDに現在設定されているパスワードを確認いただけます。パスワードを変更する場合は「パスワードを変更する」を押してください。

便利ツールID	1000000000000000
現在のパスワード	1000000000000000

- ※ ツールセット名に「SOLIDWORKS 用 コレクションキット」が表示されない場合は、大塚 ID にコレクションキット提供対象の保守契約が正しく紐づけされていません。  
上記手順3)に沿って、コレクションキット提供対象の契約を紐付けてください。

ここでご確認いただいた便利ツール ID とパスワードは、ツールをアクティベーション（ライセンス取得）する際に使用します。

ツールを複数人で使用する場合は、管理者の方から利用者にご案内ください。

- ※ 便利ツール ID とパスワードは、保守のご契約に基づいて発行されています。  
故意に第三者へ知らせめたり、無断で貸与したりすることはできません。

## 4-2. ライセンスの取得

※ コレクションキット のライセンスは、全ツールで共通です。


既にコレクションキット のいずれかのツールがインストールされ、ライセンスを取得済みの場合は、この操作は必要ありません。（取得画面は表示されません。）

※ ライセンス取得の際は、コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

### 4-2-1.<新規ライセンス取得>

- 1) コレクションキットをインストール後、ツール機能を初めて実行した際に下記メッセージが表示されます。

[ライセンスを取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



アクティベーション

便利ツールの利用形態を選択してください。


☐ 試用版として利用する  
試用期間は初回起動時から30日間です。

☒ **ライセンスを取得する**  
アクティベーションに必要な情報を入力してください。

OK キャンセル

[試用版として利用する]を選択した場合、試用期間中はライセンスの取得ができません。試用期間が終了するまで、そのままご利用ください。試用期間が終了すると、ライセンスの取得が可能になります。

- 2) ライセンス取得ダイアログが表示されますので、「[4-1.便利ツール ID・パスワードの確認](#)」で確認した[便利ツール ID]、[パスワード]、[ニックネーム]を入力します。



ライセンス取得


便利ツールのライセンスを取得するには、以下の情報を入力してください。  
ニックネームを入力するとWeb上でライセンスを取得した方を区別することができます。  
複数の方がライセンスをご利用になる場合は必ずニックネームを入力してください。

便利ツールID(必須)

パスワード(必須)

ニックネーム

プロキシ認証設定 OK キャンセル



便利ツールIDのパスワード確認

便利ツールIDに現在設定されているパスワードを確認いただけます。  
パスワードを変更する場合は[パスワードを変更する]を押してください。


便利ツールID

現在のパスワード

ニックネームを入力すると、弊社ウェブサイト《お客様マイページ》の[便利ツール ID とライセンス使用状況の確認]で誰がライセンスを使用しているか確認することができます。

※ 複数人で便利ツール ID、パスワードを共有してご使用する場合は、必ずお客様内で判別可能なニックネームの入力をお願いいたします。

- 3) プロキシサーバーを経由してインターネットに接続している場合は、[プロキシ認証設定]をクリックします。プロキシサーバーを使用しない場合は、手順 5) へ進んでください。



ライセンス取得


便利ツールのライセンスを取得するには、以下の情報を入力してください。  
ニックネームを入力するとWeb上でライセンスを取得した方を区別することができます。  
複数の方がライセンスをご利用になる場合は必ずニックネームを入力してください。

便利ツールID(必須)

パスワード(必須)

ニックネーム

- 4) プロキシ認証設定ダイアログが表示されますので、お客様の環境に応じて設定してください。  
[プロキシ認証を指定する]にチェックを入れ、認証の際に使用する[ID]、[パスワード]を入力します。また、プロキシサーバーを指定する場合は、[プロキシサーバーを指定する]にチェックを入れ、[サーバー名]と[ポート番号]を入力し、[OK]をクリックします。



プロキシ認証設定

認証情報

☐ プロキシ認証を指定する

ID

パスワード

サーバー情報


☐ プロキシサーバーを指定する

サーバー名

ポート番号

※ プロキシサーバーの設定内容は、お客様のシステム管理者様にご相談ください。

- 5) ライセンス取得ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。



ライセンス取得

便利ツールのライセンスを取得するには、以下の情報を入力してください。  
ニックネームを入力するとWeb上でライセンスを取得した方を区別することができます。  
複数の方がライセンスをご利用になる場合は必ずニックネームを入力してください。

便利ツールID(必須)

パスワード(必須)

ニックネーム

### 4-2-2. ライセンスの再取得

- 1) ライセンスの有効期限が切れると（取得後 365 日が経過すると）、コレクションキットのツール起動時に下記メッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。

※ 手動でライセンスを返却した場合も次回ツール起動時に下記メッセージが表示されます。



- 2) 前回入力した値が初期表示されますので、確認して[OK]をクリックします。

A dialog box titled "ライセンス取得" (License Acquisition) with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "便利ツールのライセンスを取得するには、以下の情報を入力してください。ニックネームを入力するとWeb上でライセンスを取得した方を区別することができます。複数の方がライセンスをご利用になる場合は必ずニックネームを入力してください。" (To acquire the license for the convenience tool, please enter the following information. By entering a nickname, you can distinguish users who have acquired a license on the Web. If multiple users will use the license, please enter a nickname.) Below the text are three input fields: "便利ツールID(必須)" (Convenience Tool ID (Required)), "パスワード(必須)" (Password (Required)), and "ニックネーム" (Nickname). The "ニックネーム" field is highlighted with a blue border. At the bottom left is a button labeled "プロキシ認証設定" (Proxy Authentication Settings). At the bottom right are two buttons: "OK" (highlighted with a red rectangle) and "キャンセル" (Cancel).

※ パスワードは、伏字（\*）表示になります。

※ 便利ツール ID、パスワードに変更があった場合は、新しい[便利ツール ID]、[パスワード]を入力してください。

### 4-3. ライセンスの返却

コレクションキットのライセンスは、手動で返却することができます。

※ ライセンス返却の際は、コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。


SOLIDWORKS 製品をネットワークライセンス環境でご利用のお客様へ

ネットワークライセンス環境では、SOLIDWORKS 終了時にライセンスが自動的にライセンスサーバーへと返却されますが、コレクションキットのライセンスは、インターネット経由で取得している関係上、自動で返却されることはありません。


SOLIDWORKS を終了しても、コレクションキットのライセンスは、お使いのコンピュータに取得されたままの状態となります。

#### 4-3-1. <メニューバーから返却する方法>

- 1) SOLIDWORKS のファイル（部品/アセンブリ/図面）を全て閉じます。
- 2) SOLIDWORKS メニューバーの[ツール(T)]から[コレクションキット R] ⇒ [ライセンス返却]をクリックします。



- 3) アドイン解除の確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。



※ [いいえ]をクリックした場合、ライセンス返却は中止されます。アドインを解除しないでライセンスを返却することはできません。

- 4) ライセンス返却のダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。



※ ライセンス取得後にパスワードを変更した場合は、変更後のパスワードを入力し直してください。（変更前のパスワードでは返却できません。）

以上で、ライセンス返却は完了です。

### 4-3-2. <ライセンス返却モジュールを使用して返却する方法>

SOLIDWORKS を終了してしまっている場合は、この方法でライセンスを返却してください。

- 1) Windows のエクスプローラーで、ツールのインストール先フォルダを開きます。  
※ ツールのインストール先は、[\[2.ファイル構成\]](#)のフォルダ名を参照してください。
- 2) ツールのフォルダ¥Addins の[ PKLicUtilSWCK.exe ]をダブルクリックします。
- 3) [ライセンス返却]をクリックします。




- 4) ライセンス返却のダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。



※ ライセンス取得後にパスワードを変更した場合は、変更後のパスワードを入力し直してください。（変更前のパスワードでは返却できません。）

- 5) ライセンス返却のダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。




以上で、ライセンス返却は完了です。



## 4-4. ライセンス有効期間の確認

SOLIDWORKS メニューバーの[ツール(T)]から[コレクションキット R] ⇒ [残日数表示]をクリックすると、ライセンスの残り有効期間が確認できます。



[以降このメッセージを表示しない]：


- オン： SOLIDWORKS 起動時にメッセージは表示されません。
- オフ： 有効期間終了 14 日前より、SOLIDWORKS 起動時にメッセージが表示されます。

- ※ 本メッセージは再アクティベーションが必要となるまでの日数をお知らせするものです。  
保守ご契約期間のお知らせではありません。
- ※ デフォルトはチェックオンです。
- ※ [以降このメッセージを表示しない]の設定は、ライセンスの再取得後も維持されます。


## 4-5. プロキシ設定の表示

ライセンスの取得後にプロキシの設定に変更があった場合、プロキシ設定画面を表示して変更します。

- 1) Windows のエクスプローラーで、ツールのインストール先フォルダを開きます。  
※ ツールのインストール先は、[\[2.ファイル構成\]](#)のフォルダ名を参照してください。
- 2) ツールのフォルダ¥Addins の[ PKLicUtilSWCK.exe ]をダブルクリックします。
- 3) [プロキシ設定]をクリックします。



- 4) プロキシ認証設定のダイアログが表示されますので、お客様の環境に応じて設定し、[OK]をクリックします。



※ プロキシサーバーの設定内容は、お客様のシステム管理者様にご相談ください。

- 5) ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。



以上で、プロキシ設定は完了です。

## 5. 操作マニュアル

本ツールは、フィーチャー名や寸法名を一括で変更するツールです。

対象データ	部品	○	アセンブリ	－	図面	－	
メニュー表示	部品編集時	○	アセンブリ編集時	－	図面編集時	－	非編集時

### 5-1. 制限・注意事項

- ・ フィーチャー名、寸法名の大文字/小文字、全角/半角は区別します。
- ・ 変更後の文字列に次の文字は使用できません。  
フィーチャー名： @ (アットマーク)  
寸法名： @ (アットマーク)、+ (プラス)、- (マイナス/ハイフン)、= (イコール)
- ・ 変更するフィーチャー名/寸法名は完全一致で判定します。部分一致での一括変更はできません。
- ・ 変更できないフィーチャー/寸法はリストに表示されません。
- ・ 部品ファイルの内容・状態により、すべてのフィーチャー/寸法を検出できない場合があります。
- ・ フィーチャー/寸法の数により処理に長時間かかることがあります。
- ・ 環境によっては SOLIDWORKS リソースモニタによる警告が表示されることがあります。  
また SOLIDWORKS が不安定になることや、フィーチャー名/寸法名の一括変更が正常に終了しない場合があります。このようなときは SOLIDWORKS を再起動してください。
- ・ ツールを実行すると中断することはできません。
- ・ 一括変更したフィーチャー名/寸法名を変更前の状態に戻すことはできません。変更を破棄する場合はツールを終了し、部品ファイルを保存せずに閉じてください。
- ・ CSV ファイルの文字コードは「UTF-8 (BOM 付き)」です。  
「UTF-8 (BOM 付き)」の読み込み、保存に対応したアプリケーションで編集してください。

#### 【注意】

Microsoft Office 2016 以前の Excel は一部のバージョンを除き「UTF-8 (BOM 付き)」の編集に対応していません。Excel で編集する場合は Microsoft Office 2019 以降のバージョンをご利用ください。

## 5-2. 画面構成




- ① [フィーチャ] / [寸法] タブ  
一括変更の対象(リスト)を切り替えます。
- ② 変更後  
変更後の文字列を入力します。
- ③ CSV 出力  
リストの内容を CSV ファイルへ出力します。
- ④ CSV 読込  
変更内容を定義した CSV ファイルから、リストの「変更前」に対応する「変更後」の設定値を読み込みます。※リストの「変更前」と一致しない項目は読み込みません。
- ⑤ 実行  
リストの内容に従い、フィーチャ名または寸法名を一括変更します。
- ⑥ 閉じる  
ツール画面を終了します。

### 5-3. 基本操作手順


- 1) SOLIDWORKS を起動し、既存の部品ファイルを開きます。

※ 部品ファイルが保存されていない場合は、保存確認のメッセージが表示されます。  
ファイルを保存してからツールを起動してください。

- 2) SOLIDWORKS メニューバーの [ツール(T)] から  
[コレクションキット R] ⇒ [フィーチャー名寸法名一括変更ツール] をクリックします。



- 3) 一括変更をおこなう対象のタブを選択します。



- 4) 変更したい目的の項目の[変更後]へ変更後の文字列を入力します。

変更前	変更後
正面	Front
平面	
右側面	
原点	Origin
ボス - 押し出し1	カバー
スケッチ1	
カット - 押し出し1	表示窓
スケッチ2	
カット - 押し出し2	スイッチ穴
スケッチ6	
ボス - 押し出し2	ツマミ穴
スケッチ8	
カット - 押し出し4	取付窓
スケッチ9	
M4x0.7 ねじ穴1	
スケッチ3	
スケッチ4	
穴のねじ山1	
穴のねじ山2	
ミラー1	
穴のねじ山3	

※ [CSV 出力] でリスト内容を CSV ファイルに出力し、テキストエディタ等で CSV ファイルを更新した結果を [CSV 読込] でリストに反映することもできます。

- 5) [実行]をクリックすると、リストの内容に従ってフィーチャー名または寸法名が変更されます。(変更中メッセージが表示されます。)

フィーチャー名/寸法名一括変更

フィーチャー名を変更中

進捗: フィーチャー数 0 / 7

- ※ 現在選択中のタブに対してのみ変更が実行されます。
- ※ 対象フィーチャーの数、寸法の数により処理に時間がかかることがあります。
- ※ 使用できない文字 ([5-1. 制限・注意事項]を参照)を含む文字列が指定された場合、変更の結果フィーチャー名または寸法名が重複する結果になる場合は、メッセージが表示され変更は行われません。


- 6) 一括変更が終了するとメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。

フィーチャー名/寸法名一括変更ツール

フィーチャー名の変更処理が終了しました。

OK

7) [閉じる]をクリックしてツールを終了します。






## 6. 補足：こんな時は

### Q.1 コレクションキットのメニューが表示されない


コレクションキットは、インストール後、SOLIDWORKS 起動時に自動的にアドインされます。  
自動でアドインされない場合や、コレクションキットメニューが表示されない場合は、アドイン設定をご確認ください。

- 1) SOLIDWORKS を起動します。  
(起動時に自動でオープンするファイルがある場合は閉じてください。)
- 2) SOLIDWORKS メニューバーの [ツール] ⇒ [アドイン] をクリックします。
- 3) アドインダイアログで対象ツールの [アクティブアドイン] と [スタートアップ] 両方のチェックボックスにチェックを入れ、[OK]をクリックします。

例：スケッチ作成ツールの場合



- ※ 各ツールのアドイン名は、[\[2.ファイル構成\]](#)のフォルダ名を参照してください。
- ※ アドインダイアログに対象ツールのアドイン名が表示されない場合は、[\[Q.2 SOLIDWORKS のアドインダイアログにアドイン名が表示されない\]](#)を参照してください。
- ※ ツールがご利用の SOLIDWORKS バージョンに対応していない場合は、アドインできません。下記のようなメッセージが表示される場合は、ツールの動作環境をご確認ください。



## Q.2 SOLIDWORKS のアドインダイアログにアドイン名が表示されない

インストール後、SOLIDWORKS メニューバーの [ツール] ⇒ [アドイン] でアドイン名が表示されない場合は、一度アンインストールをおこなった後に、再インストールを実行してください。  
再インストールをおこなっても現象が解消されない場合は、下記方法をお試しください。


- 1) SOLIDWORKS を終了します。
- 2) エクスプローラ等で、ツールのインストール先フォルダを開きます。  
※ デフォルトのインストール先は、[[2.ファイル構成](#)]を参照してください。

- 3) テキストエディタ(メモ帳など)で[ regasm2.bat ]ファイルを開きます。
- 4) 先頭行に下記コマンドを 1 行追加して、上書き保存します。

```
cd C:¥Ots_SWUtility¥[各ツールのフォルダ名]¥Addins
```

※ [各ツールのフォルダ名]は、[[2.ファイル構成](#)]のフォルダ名を参照してください。

例：スケッチ作成ツールの場合



- 5) 同様に、テキストエディタ（メモ帳など）で[ regasm.bat ]ファイルを開き、先頭行に下記コマンドを 1 行追加して、上書き保存します。

```
cd C:¥Ots_SWUtility¥[各ツールのフォルダ名]¥Addins
```

※ [各ツールのフォルダ名]は、[[2.ファイル構成](#)]のフォルダ名を参照してください。

- 6) [ regasm2.bat ]ファイルを右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。  
(しばらく時間がかかる場合がありますが、ダイアログが閉じるまでお待ちください。)
- 7) 次に、[ regasm.bat ]ファイルを右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。  
(しばらく時間がかかる場合がありますが、ダイアログが閉じるまでお待ちください。)
- 8) SOLIDWORKS を起動し、SOLIDWORKS メニューバーの [ツール] ⇒ [アドイン] でアドイン名が表示されているかご確認ください。